

Manuel d'ajustement de l'ECO-W

REMARQUE ! Les connexions électriques doivent impérativement être réalisées par un électricien professionnel.



Avertissement ! Le dispositif conduit une tension de 230 V ! Avant l'ajustement, mettez le dispositif hors tension.

1.

2.

3.

4.

5.

ECO-W		k
		125
		14*31
Suljettua riviä	0	3,3
Stängda rad	3	2,9
Closed rows	6	2,1
Rangées fermées	9	1,4
Geschlossene Reihen		